



## RIGGMASTER VERKTØYSIKRINGSNELLE

**Brukerinformasjonen for bruk av produktet skal leses nøye. Dette produktet, som er laget spesielt for sikring av verktøy fratar ikke noen fra å bære personlige ansvar.**

Alle som benytter RIGGMASTER produkter av ulik type er personlig ansvarlig for å lære seg korrekt anvendelse og teknikk. Produsent og forhandler fraskriver seg ethvert ansvar ved misbruk og feilbruk og /eller feil håndtering. «Brukerveiledning» eller «Retningslinjer for bruk» som ligger i pakken er et hjelpemiddel for korrekt bruk av produktet. Ettersom ikke alle feil bruksområder, bruksmåter og anvendelser kan forutsies eller oppgis, erstatter IKKE «Retningslinjene for bruk» egne kunnskaper, opplæring, erfaring og det personlige ansvaret hver enkelt har for trygg og sikker bruk av dette produktet.

**Bruksområde:** Sikringsnellen skal festes til beltet ved hjelp av beltefestet bak på snellehuset. Riggmaster sikringsnelle er produsert til bruk for å hindre at håndverktøy eller andre objekter som veier inntil **1 kilogram** skal falle ned og forvolde skade eller gå tapt.

### Teknisk informasjon:

- Produktet er fremstilt i slagfast ABS plast og rustfritt stål.
- Linen er spesialprodusert i Dyneema som er håndsydd til snelle og svivel.
- Linens lengde er ca 125 cm
- Vekt: 140 gram

**Vedlikehold:** Til Smøring av spolen anbefales smøremiddel som har avfuktende egenskaper; for eksempel CRC 6-66 Marine eller WD-40. Bruk dyseforlengeren og gi en kort «dusj» inn i åpningen i fronten, dra deretter linen ut flere ganger, mens snellen vendes i ulike vinkler. Dette gjør at oljen fordeler seg på begge sider av spolen. Gjenta dette til linen går jevnt. Vær oppmerksom på at noe av smøremiddelet vil lekke ut til utsiden av snellehuset.

**Lagring og transport:** Optimale langtidslagringsbetingelser er tørt, mørkt og kjølig. Produktet skal under lagring beskyttes mot stråling, varme og mekanisk påkjenning.

**Rengjøring:** Tilsmussede produkter vaskes for hånd med såpe og lunkent vann. Snellen kan holdes under vann, mens linen trekkes ut flere ganger for å vaske ut partikler og salt som har kommet inn i snellehuset eller festet seg til linen. Smør den indre spolen etter vask.

**Innvirkning av kjemikalier:** Kontakt med kjemikalier bør unngås, spesielt gjelder dette for syrer. Syreskader er ikke synlige. Ved syrekontakt eller ved tvil om produktets holdbarhet etter kjemikaliekontakt skal produktet merkes som defekt og kasseres.

**Varme:** Linen skal ikke utsettes for temperaturer over 75 °C. Ved mistanke om at dette har skjedd skal produktet merkes som defekt og kasseres. Produktet er testet for bruk mellom – 20°C til 50°C.

**Tilbehør:** Det skal kun benyttes tilbehør som er godkjente produkter beregnet for verktøysikring. Følg retningslinjene til de enkelte produktene.

**Levetid og kassering:** Levetiden kan ikke beregnes nøyaktig på forhånd, da den påvirkes av mange faktorer som brukshyppighet, bruksmiljø, håndtering, klimatiske forhold og lignende. Raskest eldes produktet når det utsettes for sollys, høye temperaturer, og abrasive materialer.

Prinsipielt skal produktet merkes som defekt og kasseres umiddelbart når:

- Det har vært utsatt for et dropp.
- Det er synlige skader som sprekker, kutt eller andre deformasjoner.
- Det er begynnende funksjonsvikt
- Det er sterkt tilsmusset med for eksempel maling, kjemikalier, bitumen eller tungolje.
- Det har vært utsatt for sterk termisk belastning.

Selv under optimale lagringsforhold, og med lite eller ingen bruk anbefales det å bytte ut produktet etter maksimalt 5 år. Produktet merkes da som defekt og kasseres.

**Produsent informasjon:** Finnes på baksiden ved beltefeste. Her står også produksjonsår, sporingsinformasjon og maksimal tillatt vekt.

**Advarsel!** Lag aldri knute eller andre deformasjoner på linen. Dette vil svekke linens styrkeegenskaper betydelig og vil kunne danne usynlige bruddanvisninger selv etter at knuten er åpnet.

Produktet skal ikke modifiseres eller åpnes for reparasjon.

**Produktet skal kontrolleres for skader eller feil for hver gang det tas i bruk. Sjekk spesielt innfesting, festeskruene i huset og at krok og ev. svivel er i orden. Oppdages det feil eller mangler, eller det er mistanke om dette, skal produktet merkes som defekt og kasseres.**



**STOPPER FOR ARBEID MED SLAKK LINE:**

Trykk ned knappen og hold på stopperen mens du drar ut ønsket lengde line.